

BTM-KNX

SBĚRNICOVÝ PORT PRO SYSTÉM KNX

Sběrníkový port pro systém KNX vyžadovaný pro připojení sběrníkového modulu **INT-KNX**.

