

ANT-868

ANTENNE FÜR ABAX-FUNKKOMPONENTEN

ANT-868 ist eine Antenne, die für den Betrieb mit den Modulen des ABAX Funksystems ausgelegt ist. Sie wird u.a. als Ausstattung der Alarmzentrale **INTEGRA 128-WRL** geliefert. Sie ist mit einem Standard-SMA-Anschluss ausgestattet, sodass sie auch in anderen Geräten verwendet werden kann, die mit solch einem Anschluss ausgestattet sind und im 868 MHz Frequenzband arbeiten.

Die Antenne hat kleine Abmessungen: Länge 130 mm und Durchmesser 10,5 mm. ANT-868 kann in SATEL-Gehäusen aus Kunststoff montiert werden, die einen speziellen Platz für die Montage dieser Art von Geräten haben.

- Antenne für **ABAX**-Funkkomponenten



TECHNISCHE DATEN

Betriebsfrequenz	868 MHz
Betriebstemperatur	-10...+75°C
Anschluss	RPSMA
Impedanz	50 Ohm
VSWR	< 2.0
Rückflussdämpfung für 868 MHz	-24.2 dB