

BTM-KNX

PUERTO PRINCIPAL PARA EL SISTEMA KNX

Puerto principal para el sistema KNX, indispensable para conectar el módulo **INT-KNX** con el bus KNX.

