

PIN5/RJ-TTL

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΤΗΜ-1 ΜΕ VERSA

- Καλώδιο για τη σύνδεση της μονάδας **ΕΤΗΜ-1**, **ΕΤΗΜ-1 Plus** με το κεντρικό πίνακα ελέγχου **VERSA**

