

BTM-KNX

BCU PER INTEGRAZIONE CON BUS KONNEX

BCU per integrazione con bus Konnex, necessario per effettuare il collegamento del modulo **INT-KNX**.

