

# ACCO-USB

## PŘEVODNÍK RS-485/USB

ACCO-USB slouží pro propojení přístupového systému **ACCO** s počítačem. Jedná se převodník umožňující připojení sběrnice RS-485 prostřednictvím sériového portu USB k počítači s nainstalovaným programem **ACCO-SOFT-LT**. Díky němu získává administrátor systému jednoduchý a pohodlný přístup ke všem prvkům systému. Možnost přímého připojení čtečky bezkontaktních karet **ACCO-USB-CZ** zajišťují jednoduché přidávání nových uživatelů a správu jejich oprávnění. Převodník nevyžaduje instalaci speciálních ovladačů. Je napájený přímo z USB konektoru.

- připojení komunikační sběrnice RS-485 systému **ACCO** k PC prostřednictvím USB portu
- konektor RJ-45 pro připojení čtečky bezkontaktních karet **ACCO-USB-CZ**
- napájení z USB portu počítače
- jednoduchá instalace typu Plug&Play
- LED-ky informující o stavu zařízení



## TECHNICKÁ DATA

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Rozměr krytu             | 125 x 114,5 x 31 mm |
| Rozsah pracovních teplot | +5...+40 °C         |
| Napájecí napětí          | 5 V (z portu USB)   |
| Hmotnost                 | 250 g               |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.