

ANT-LTE-O

ANTENNE FÜR KOMMUNIKATIONSMODULE

Die Antenne **ANT-LTE-O** ist für den Betrieb mit den Zentralen und Modulen ausgelegt, die mit zellularen Kommunikatoren mit Standard-SMA-Anschluss ausgestattet sind. Anwendung: **GPRS-A**, **GPRS-A LTE** und in Zentralen, die ohne Gehäuse verkauft werden: **PERFECTA 16**, **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32 LTE**, **PERFECTA 32-WRL LTE**. Mithilfe des Adapterkabels IPX-SMA ist es möglich, die Antenne auch für andere Geräte zu verwenden, die in folgenden Technologien betrieben werden: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE.

- Antenne für Geräte, die in folgenden Technologien betrieben werden: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
- SMA-Stecker
- Montage außerhalb des Gehäuses

