

ANT-LTE-I

ANTENNE POUR MODULES DE COMMUNICATION

L'antenne **ANT-LTE-I** est destinée à fonctionner avec des centrales d'alarme et des modules équipés de transmetteurs cellulaires.

Utilisation : **PERFECTA 16**, **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32 LTE**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **VERSA Plus**, **INTEGRA 128-WRL**, **GSM-X**, **GSM-X LTE**, **INT-GSM**, **INT-GSM LTE** et **MICRA**.

- antenne pour appareils fonctionnant en technologies : LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
- connecteur IPX
- conçue pour montage dans les boîtiers **OPU-2 B**, **OPU-3 P** et **OPU-4 P**

