

ACCO-USB

INTERFACE RS-485/USB

ACCO-USB est destiné à brancher le système de contrôle d'accès ACCO à un ordinateur PC. C'est le convertisseur qui permet de connecter le bus de communication RS-485 via le port série USB à l'ordinateur avec le logiciel ACCO-SOFT-LT installé. Ainsi, l'administrateur du système obtient un accès facile et pratique à tous ses composants. La connexion directe du lecteur de carte de proximité ACCO-USB-CZ permet d'ajouter facilement de nouveaux utilisateurs et de gérer leurs autorisations. Le convertisseur ne nécessite pas l'installation de pilotes spéciaux et est alimenté directement à partir du port USB.

- connexion du bus RS-485 du système **ACCO** au PC via USB
- prise RJ-45 pour connecter le lecteur **ACCO-USB-CZ**
- alimenté par port USB
- installation simple de type Plug&Play
- voyants indiquant l'état de l'appareil



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du boîtier	125 x 114,5 x 31 mm
Températures de fonctionnement	+5...+40 °C
Tension d'alimentation	5 V (reçu depuis le port USB)
Poids	250 g