

INT-SF-W

TASTIERA DI PARTIZIONE

La tastiera di partizione **INT-SF** consente di controllare il funzionamento del sistema INTEGRA. Per mantenere un design uniforme dei controlli, si consiglia di utilizzare la tastiera di partizione INT-SF nei sistemi in cui sono installate **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** e **INT-KSG**.

- retroilluminazione della tastiera di colore bianco
- comando di una partizione del sistema
- possibilità di attivare manualmente allarme INCENDIO, MEDICO e PANICO
- LED di indicazione dello stato della partizione
- segnalazione acustica degli eventi nel sistema selezionati
- funzioni di controllo accessi
- relè di comando per elettroserratura, dispositivo di blocco o blocco elettromagnetico
- ingresso per il controllo dello stato della porta
- disponibile nella versione bianca (**INT-SF-W**) e nera (**INT-SF-B**)



SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	20 mA
Assorbimento di corrente massimo	40 mA
Peso	180 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	80 x 143 x 25 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Uscita relè (carico resistivo)	1 A / 30 V DC