

BRACKET E-6

CZUJNIK SABOTAŻOWY (1 PRZEŁĄCZNIK NO/NC, DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW 50 CM)

BRACKET E-6 jest częścią dystansowego uchwyty sufitowo-ściennego **BRACKET E**.

Czujnik montowany jest w dwóch miejscach uchwyty BRACKET E: do podstawy **BRACKET E-4 (GY)** oraz do wkładki **BRACKET E-2A (GY)** lub uchwyty kulowego **BRACKET E-5 (GY)**.

