

# PIN5/RJ-TTL

## KABEL DO PODŁĄCZENIA MODUŁU ETHM-1 DO CENTRAL VERSA

PIN5/RJ-TTL to kabel służący do łączenia gniazd modułów ETHM-1 i ETHM-1 Plus z gniazdami RJ central VERSA.

- kabel do połączenia modułów **ETHM-1** i **ETHM-1 Plus** do central **VERSA**

